



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Σαντουϊσιέρα–Sandwich maker Deluxe 1008

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 2-7

EN.....Pages 8-13

Συμβουλές Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών».

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα /ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή και είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή.
- Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα AC 230Volt, 50Hz.

Προσοχή: Τα μέρη της συσκευής είναι καυτά κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Κρατάτε πάντα τη συσκευή από την χειρολαβή.

- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
 - Πριν τον καθαρισμό
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί για οποιοδήποτε λόγο, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην την χρησιμοποιείτε! Μην βάζετε τα χέρια στο στο νερό και επικοινωνήστε αμέσως με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Έχετε πάντα την συσκευή υπό την επιτήρηση σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή έστω και για λίγο.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την ελαττωματική συσκευή μόνοι σας! Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται (σε αιχμηρές γωνίες τραπεζιών ή πάγκων κτλ) ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μην τοποθετείτε και μην λειτουργείτε την συσκευή ή μέρη της, πάνω

ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο) ή σε μέρη που μπορεί να βρέχεται.

- Μην αφήνετε τη συσκευή και το καλώδιο του ρεύματος να έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε πηγή θερμότητα, και με το άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από αιχμηρές γωνίες, μέρη με υγρασία κτλ.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, αντιθερμική και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τα ντουλάπια της κουζίνας προκειμένου να μην συσσωρευτεί πολύ υψηλή θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή.
- Μετά το ψήσιμο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί λόγω του ζεστού ατμού που βγαίνει όταν ανοίγετε τη συσκευή.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας το φιν από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής και αποφύγετε την μετακίνησή της όσο είναι ζεστή. Ιδιαίτερη προσοχή είναι απαραίτητη κατά τη μετακίνηση της συσκευής.

Προσοχή: Η επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή υφάσματα που μπορεί να πάρουν φωτιά (π.χ. δίπλα σε κουρτίνες κτλ).

- Μην αγγίζετε της ζεστές επιφάνειες τη συσκευής. Πάντα χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν τη καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα εργαλεία κουζίνας στις πλάκες έτσι ώστε να μην φθαρεί η αντικολλητική τους επίστρωση.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά υγρά ή σκληρά απορρυπαντικά για το καθαρισμό της συσκευής.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί χαμηλής τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
- Σκουπίστε τις πλάκες με ένα μαλακό νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τις με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή: Μην βυθίζετε τη συσκευή το καλώδιο του ρεύματος ή το φως σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Ξετυλίξτε το καλώδιο του ρεύματος τελείως.
- Σε περίπτωση που δεν καθαρίζετε καλά τις πλάκες της συσκευής, σας προτείνουμε να μην φάτε το πρώτο τοστ που θα ψήσετε.

Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται ελαφρύς καπνός και οσμή να βγουν από την συσκευή σας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Χρήση

- Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα. Οι λυχνίες λειτουργίας / επίτευξης θερμοκρασίας θα ανάψουν.
- Κλείστε την σαντουισιέρα και προετοιμάστε τα σάντουιτς της προτίμησής σας όσο η συσκευή προθερμαίνεται.
- Όταν η συσκευή θερμανθεί (μετά από 4-5λεπτά) το πράσινο λαμπάκι θα σβήσει.
- Ανοίξτε την σαντουισιέρα και τοποθετήστε το τοστ με την βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω.
- Κλείστε τη σαντουισιέρα.
- Το σάντουιτς σας θα ψηθεί σε 2-3 λεπτά ή περισσότερο ανάλογα με την προτίμησή σας. Βγάλτε το σάντουιτς από τη σαντουισιέρα χρησιμοποιώντας μια πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα καθώς μπορούν να φθείρουν τις αντικολλητικές πλάκες.
- Κλείστε το καπάκι προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία της σαντουισιέρα έως ότου είναι έτοιμο το επόμενο σάντουιτς που θέλετε να ψήσετε.
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Η συσκευή καθαρίζεται ευκολότερα όταν είναι ελαφρώς χλιαρή.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο του ρεύματος ή το φως μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Σκουπίστε ελαφρά τις πλάκες με ένα μαλακό χαρτί κουζίνας ή με ένα μαλακό πανί προκειμένου να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- Μην χρησιμοποιείται συρμάτινα ή σκληρά σφουγγαράκια για τον καθαρισμό των πλακών καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να φθαρεί η αντικολλητική τους επίστρωση.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια κτλ, για να αφαιρέσετε

τις τροφές από τις αντικολλητικές πλάκες, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να φθαρεί η αντικολλητική τους επίστρωση.

- Σκουπίστε το εξωτερικό της σαντουισιέρας με ένα νωπό μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά και σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα ή σκληρά σφουγγαράκια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό.

Αποθήκευση

- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την αποθηκεύσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και ότι έχει κρυώσει καλά πριν την αποθήκευση.
- Πάντα αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Συνταγές

Τοστ ζαμπόν

- τυρί 2-4 φέτες
- λευκό ψωμί ή ολικής αλέσεως βουτυρωμένο
- 2 χοντρές φέτες τυρί
- 2 φέτες ζαμπόν

Προθερμάνετε την σαντουισιέρα. Τοποθετήστε το σάντουιτς με τις βουτυρωμένες πλευρές προς τις πλάκες. Κλείστε τις πλάκες με το κλείστρο ασφάλισης και σερβίρετε μετά από 3-4 λεπτά ή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Τοστ με ντομάτα και μπέικον

- 4 φέτες ψωμί ολικής αλέσεως, βουτυρωμένο
- 1 ντομάτα κομμένη σε φέτες
- 75γρ. μπέικον σοταρισμένο

Προθερμάνετε την σαντουισιέρα. Τοποθετήστε το σάντουιτς με τις βουτυρωμένες πλευρές προς τις πλάκες. Κλείστε τις πλάκες με το κλείστρο ασφάλισης και σερβίρετε μετά από 3-4 λεπτά ή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: SLS1008 Deluxe 1008

Τάση/Συχνότητα: 220-240V~/50-60Hz

Ισχύς: 750W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



• Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

• Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

• Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Κέντρο Service Μπενρουμπή : 210 8822221



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety Interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)

- If you pass this appliance on to a third party, these operating instructions must also be handed over.
- Incorrect operation and handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Do not use the appliance and its parts for other than the intended use.
- Use only original accessories / spare parts as recommended by the supplier and are specially designed for this appliance.
- This appliance is not suitable for commercial use.
- This product has been designed for domestic use only.
- Do not use the appliance outdoors.
- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage indicated on the data plate of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Centres.
- Incorrect connection or use cancels the guarantee.
- Connect the appliance to AC 230V, 50Hz.

Caution: The parts of the appliance become hot during use. Therefore, the appliance must only be held by the handle.

- Disconnect the power cord from the supply mains:
 - Immediately after use.
 - When you do not use the appliance.
 - Before cleaning and maintenance operations.
- Unplug the appliance in case of any malfunction and contact an authorized BENRUBI Service Center.

Caution: To protect against the risk of electric shock do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or other liquids. The appliance must not come into contact with any liquid.

- Do not use the appliance with wet or damp hands.
- In case the appliance is wet, remove the power cord from the supply mains and do not use it. Do not immerse your hands into water and contact an authorised BENRUBI Service Centre.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave the appliance (whether or not it is in use) within the reach of children without supervision.
- Make sure that you place the appliance out of the reach of children.
- Always supervise the appliance during use and unplug it when you do not the appliance even for a short while.
- Never leave the appliance unattended during use.
- In the events of faults, defects or a suspected defect following a fall, immediately remove the plug from the supply mains. Never operate the defective appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Do not operate the appliance if the power cord or plug is damaged, if the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner. To avoid any risk, please contact an authorized BENRUBI service centre.
- Do not attempt to repair the damaged products by yourself. Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE.
- Do not leave the power cord hanging over the edge of tables or counters where it may be reached by children, or touching hot surfaces.
- Never leave the power cord wrapped during use. Unwind it completely.
- Do not use or place the appliance and its parts on top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.
- Do not allow the appliance and the power cord comes into contact with any source of heat, direct sunlight etc. Keep the appliance away

from sharp edges or places with moisture.

- Place the appliance on a stable, antithermal, flat surface.
- In order to prevent heat from building up, do not place and use the appliance underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around.
- Beware of the steam coming out of the appliance when you open the places after use.
- When the appliance should be turned off, always pull the plug; never pull the plug by pulling the cord.
- Always check appliance, cord and plug after use. If the supply cord is damaged, please contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Make sure that the power cord does not come in contact with hot surfaces. Do not move the appliance while in operation. Extreme caution must be exercised when moving the appliance.

Caution: The temperature of accessible surfaces is high when the appliance is in operation. Do not use the appliance near combustible materials or any fabrics (i.e. curtains) which may catch a fire.

- Do not touch the hot surfaces of the appliance. Always use the handle. Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Do only use wooden utensils on the plates so that the non-stick coating is not damaged.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Store the unit out of the reach of children.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before the First Use

- Read the instructions of use carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging.
- Wipe the grilling plates with a soft damp cloth and then dry them.

Caution: Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.

Unwind the power cord completely.

- In case you have not cleaned the plates well, do not eat the first pieces of toast you have grilled.

Note: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odour. This is normal with many heating appliances and does not affect the safety of your appliance.

Use

- Wipe the surface of the cooking plates with a cloth with some oil before you connect the appliance into the supply mains.
- Plug the unit into an electrical outlet. Both light indicators will turn on.
- Close the sandwich maker and prepare the desired sandwiches while the unit is heating up.
- When the unit is ready for use (after 4-5 minutes) the green lamp will turn off
- Open the sandwich maker and place the sandwich with the buttered side facing down.
- Close the sandwich maker.
- Your sandwiches will be toasted in 2-3 minutes or longer to suit your taste. Remove the sandwiches using a plastic or wooden spatula. Never use metallic tools as that might damage the non-stick coating.
- Close the lid to preserve the heat unit ready to toast the next sandwiches.
- Unplug the appliance after use.

Care and Cleaning

- Always disconnect the appliance from the supply mains and allow it to cool down completely before cleaning.
- It is easier to clean the appliance when it is slightly warm.

Caution: To prevent the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or other liquids. Wipe the grill plates of the appliance with a soft, damp cloth to remove any food residues.

- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents which may damage the non stick plates.
- Never use metal utensils to remove food residues, like forks or knives, which can damage the non stick surface of the plates
- Wipe the outer body of the appliance with a damp cloth. Do not clean the outer surface of the appliance by using any abrasive scouring pads or steel wool which may damage the finish. Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- The appliance is not dishwasher safe.

Storage

- Always unplug the appliance before storing.
- Always make sure the appliance is cool and dry before storing.
- Always store the appliance far from the reach of children.

Recipes

Cheese & ham toast

- 2-4 slices of dark or white bread, buttered
- 2 thick slices of cheese
- 2 slices of cooked ham

Preheat the grill. Place the sandwiches with the buttered sides towards the grills. Close the grill and serve after 3-4 minutes or according to your tastes.

Tomato & bacon toast

- 4 slices of dark bread, buttered
- 1 tomato sliced
- 75g fried bacon

Preheat the grill. Place the sandwiches with the buttered sides towards the grills. Close the grill and serve after 3-4 minutes or according to your tastes.

Technical Specifications

Model: SLS1008 Deluxe 1008

Voltage / Frequency: 220-240V~/50-60Hz

Rated Input: 750W

Safe Appliance Disposal



• This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

• Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.

- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221



