



**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi • Athens
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Θερμαινόμενη κουβέρτα - υπόστρωμα
Heating underblanket

SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X
SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) - English (EN)

Περιεχόμενα / Contents

GR	Σελίδες 3 - 7
EN	Pages 8 - 11



Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Οι οδηγίες χρήσης αφορούν τα μοντέλα

SS01(160x140)-2X και SS01(160x140)B-2X

Θερμαινόμενο υπόστρωμα για διπλό κρεβάτι

SS01(150x080)-1X και SS01(150x080)B-1X

Θερμαινόμενο υπόστρωμα για μονό κρεβάτι

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας



Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Πάντοτε θέτετε τη συσκευή στη θέση "Off" προτού την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπέζιων ή να έρχεται σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε την συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή (στην κάτω πλευρά της συσκευής) συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Η χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει βλάβη, τραυματισμούς και ατυχήματα.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, φθορά ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει φθαρεί το καλώδιο ή το φις.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο φθοράς της συσκευής και τραυματισμού του χρήστη.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής για τυχόν σημάδια φθοράς. Αν το καλώδιο της συσκευής φθαρεί, απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη ειδικευμένο τεχνικό των κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, τη μετακίνηση της συσκευής ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και τα συναφή.
- Είναι απαραίτητη η επίβλεψη όταν η συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.



- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τη λειτουργία της και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Χρειάζεται συνεχής επιτήρηση των παιδιών προκειμένου να μην παίζουν με την συσκευή.
- Μην αφήνετε συνθετικά υλικά από τη συσκευασία κοντά σε παιδιά διότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για την ασφάλειά τους.
- Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο της συσκευής ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την ενδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού, μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΗΛ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η ΗΛ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ. ΘΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΞΑΠΛΩΣΕΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΛ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ.

- Άτομα με βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλευθούν το γιατρό τους προτού χρησιμοποιήσουν την ηλ. κουβέρτα, καθώς οι ηλεκτρονικές και μαγνητικές εκπομπές του προϊόντος μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του βηματοδότη, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Η ηλ. κουβέρτα και τα ηλεκτρικά τμήματά της δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με το νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είναι βρεγμένο ή νωπό.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ – ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

- Μονή: 80X150 εκ / Διπλή: 140x160 εκ
- Πολυεστέρας. ABS.
- 3 επίπεδα θερμότητας.
- Προστασία από την υπερθέρμανση.
- Ειδική ζεστή ζώνη στην περιοχή των ποδιών.



- Η ηλ. κουβέρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς και αστραπές – ενέχει κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ.
- Ποτέ μην τρυπάτε την ηλ. κουβέρτα με καρφίτσες, παραμάνες κ.α..
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλ. κουβέρτα όταν είναι βρεγμένη.
- Εάν τη χρησιμοποιείτε σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι, ελέγξτε ότι η ηλ. κουβέρτα ή το καλώδιο δεν έχουν πιαστεί και ότι δεν έχουν δημιουργηθεί πτυχώσεις.
- Βγάλτε το φισ της ηλ. κουβέρτας από την πρίζα μετά τη χρήση, σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι κοντά στην ηλ. κουβέρτα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς, σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλ. κουβέρτα κοντά σε εστίες φωτιάς.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση η ηλ. κουβέρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν είναι πλήρως ξεδιπλωμένη.
- Μην δημιουργείτε πτυχώσεις στην ηλ. κουβέρτα.
- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς υπό επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και θα πρέπει να κρυώσει τελείως προτού αποθηκευθεί.
- Ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν για πιθανές φθορές προτού το θέσετε σε λειτουργία.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της εταιρίας ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ.
- Η ηλ. κουβέρτα διαθέτει σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ζώα.

Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας

0 = κλειστό (off)

1 = χαμηλό επίπεδο θερμότητας

2 = μέτριο επίπεδο θερμότητας

3 = υψηλό επίπεδο θερμότητας

- Χρειάζεται περίπου 15 λεπτά για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Θυμηθείτε ότι η θερμοκρασία που μπορεί να φαίνεται μέτρια όταν η δοκιμή γίνεται με το χέρι, μπορεί να είναι ιδιαίτερος υψηλή για άλλα σημεία του σώματος..
- Ενδέχεται να διαπιστώσετε μια μικρή οσμή κατά την πρώτη χρήση. Η οσμή αυτή είναι απολύτως ασφαλής. Παρ'όλα αυτά, αερίστε καλά το δωμάτιο μετά την πρώτη χρήση.
- Ξεκινήστε τη λειτουργία της ηλ. κουβέρτας ρυθμίζοντάς τη στο υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας. Μετά από 15 λεπτά, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό επίπεδο.
- Η συσκευή σας διαθέτει ειδική ζεστή ζώνη, στην περιοχή των ποδιών .

Τεχνικές προδιαγραφές

SS01(150x080)-1X & SS01(150x080)B-1X:

Μονή

Τάση/Συχνότητα: 220-240V~ 50 HZ

Ισχύς: 60watt

Διαστάσεις: 80x150cm

SS01(160x140)-2X & SS01(160x140)B-2X:

Διπλή

Τάση/Συχνότητα: 220-240V~ 50 HZ

Ισχύς: 60watt x 2

Διαστάσεις: 140x160cm



Συντήρηση-Καθαρισμός

- Παρακαλούμε καθαρίστε την επιφάνεια της ηλ. κουβέρτας με ουδέτερο καθαριστικό και σκουπίστε τη για να στεγνώσει με ένα μαλακό πανί.
- Μην καθαρίζετε την ηλ. κουβέρτα με βιομηχανικά διαλυτικά όπως βενζόλιο ή πετρέλαιο.
- Η ηλ. κουβέρτα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο. Ωστόσο το πλύσιμο/σκούπισμα στο χέρι θα επιμηκύνει το χρόνο ζωής της ηλ. κουβέρτας σας. Για να πλύνετε τη συσκευή στο πλυντήριο αφαιρέστε τα χειριστήρια, τοποθετήστε την μέσα σε ένα δίχτυ πλυσίματος και σφραγίστε το. Χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και θέστε το πλυντήριο στην επιλογή «Πλύσιμο για Ευαίσθητα» με ανώτατη θερμοκρασία τους 30°. Όταν ολοκληρωθεί η πλύση, αφαιρέστε την κουβέρτα από το δίχτυ πλυσίματος και κρεμάστε τη σε απλώστρα ρούχων για να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε μανταλάκια για να την κρεμάσετε.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε την ηλ. κουβέρτα μόνο όταν είναι στεγνή. Θα πρέπει να έχει προηγουμένως κρεμαστεί σε αεριζόμενο χώρο για να στεγνώσει φυσικά.
- Μην συνδέετε την κουβέρτα στο ρεύμα για να στεγνώσει.
- Μην αφήνετε την κουβέρτα να στεγνώσει στον ήλιο και μην την σιδερώνετε, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει θέματα ασφαλείας, λόγω της φθοράς των επιπέδων μόνωσης.
- Μπορείτε να διπλώσετε τη στεγνή ηλ. κουβέρτα, προσέχοντας να μην δημιουργήσετε κάποια τσάκιση.

- Μην τοποθετείτε την ηλ. κουβέρτα κάτω από παπλώματα και συναφή, ώστε να αποφύγετε την άσκηση πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε αντισκωριακά, όπως ναφθαλίνη, καθώς ενδέχεται να βλάψουν το μονωτικό υλικό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε.
- Το προϊόν και η συσκευασία του πρέπει να μένουν μακριά από παιδιά, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

ΚΕΝΤΡΟ SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ:

210 8822221





We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Important Safeguards



Please read these instructions carefully before using the appliance.

- To protect against electrical hazards, do not immerse the cord or plug in water or other liquids.
- Make sure your mains voltage corresponds to that specified on the appliance before plugging in. The appliance must be connected to an earthed mains safety socket.
- Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service agent for examination, repair or adjustment.
- Do not use the appliance with a damaged socket-outlet.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Only use the machine for its intended household use and in the way indicated in these instructions.
- Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Always set any control to “off” before unplugging from the outlet.
- For your safety, this appliance conforms to the appliance standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environment, etc.



WARNING: NEVER TURN ON THE BLANKET BEFORE IT IS COMPLETELY UNFOLDED. A FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN IRREPARABLE PRODUCT DAMAGE. MAY ONLY BE USED WITH THE CONTROL. THE BLANKET WILL NEVER FEEL COMPLETELY WARM UNTIL YOU LIE ON IT.



WARNING: The electric heating blanket is intended for private use, and it should not be used by nurseries, kindergartens, hospitals or the like.

- People with pacemakers should consult their physicians or the manufacturer of the pacemaker before using the blanket, as the electronic and magnetic emission from this product can affect the pacemaker's function under certain circumstances.
- If in doubt, please contact your physician before use.



- Neither the blanket nor the electric parts may come in contact with water or other liquids due to the risk of electric shock. Never use the product if it is wet or damp.

ELECTRIC HEATED BLANKET – UNDER BLANKET

80X150cm/140x160cm

Polyester. ABS.

With three-step heat adjustment.

Overheating protection.

- The blanket should not be used during thunder and lightning storms. Risk of electric shock.
- Never attach safety pins or the like to the product.
- Do not use if wet.
- If used on an adjustable bed, check that the blanket or cord cannot be trapped or rucked.
- Remove the blanket's plug from the power outlet after use, in case of a malfunction or when cleaning.
- Do not use spray products near the heating blanket, as they can cause fires under certain circumstances.
- Do not use the blanket near open fire.
- In order to avoid overheating, the blanket may only be used when it is fully unfolded.
- Do not tuck in.
- The blanket must always remain under observation when plugged in, and it must be completely cooled before being stored away.
- The product should always be inspected for possible damages before use.
- In the event of damage to the product, the blanket must be disposed of.
- The blanket is equipped with overheating control.
- May not be used for animals.

Save these instructions for future use.

Heat Settings

0 = off

1 = low heat level

2 = medium heat level

3 = high heat level

- It takes approximately 15 minutes for the blanket to reach the desired temperature. Remember that at temperature that feels warm on the hand may be extremely hot on other parts of the body.
- You may notice a faint odour the first time the blanket is heated. This odour is completely harmless, but be sure to air the room after the blanket has been heated for the first time.
- Begin by heating the blanket to the highest heat level. After 15 minutes the temperature can be set to the desired level.
- The appliance has a special warm feet zone.



Technical Specifications

SS01(150x080)-1X& SS01(150x080)B-1X:

Single bed

Input/frequency: : 220-240V~ 50 HZ

Power: 60watt

Dimensions: 80x150cm

SS01(160x140)-2X & SS01(160x140)B-2X:

Double bed

Input/frequency: : 220-240V~ 50 HZ

Power: 60watt x 2

Dimensions: 140x160cm

Cleaning and Maintenance

- Please clean the surface with neutral detergent when it is dirty and wipe it dry with soft cloth.
- Do not clean it with industrial solvent like benzene or kerosene.
- Machine washing of the blanket is possible; however, hand washing/wiping it down will prolong the life of the blanket. To machine wash, remove the controller and place the blanket in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Delicate Wash" with a maximum temperature of 30°. When washed, remove the blanket from the net bag and drape it over a clothes line to dry. Do not use clothes pegs to secure it.

Storage

- Store electric heating blanket only when dry. It should be hung at a ventilated location to dry naturally.
- Do not connect the blanket to power supply to dry it.
- Do not dry it in the sun or iron it, which will cause safety problems because of the aging of the insulating layers.

- The dry electric heating blanket should be folded without any crease.
- Do not place it under quilt or similar in order to avoid any pressure.
- Do not use any mothproofing agent like naphthalene, which will damage the insulation material.
- Allow product to cool before storing.
- Due to a risk of suffocation, the product and its packaging must be kept out of the reach of children.

Safe Appliance Disposal



- This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Heating underblanket
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X
SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

Guarantee & Customer Service

- Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover your appliance is guaranteed for period of two (2) years from the date of purchase. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- We are under no liability in respect of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221

