

  
**izzy**



  
**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.  
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

FOR FURTHER INFORMATION:  
H. BENRUBI & FILS S.A.  
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**  
Ελληνικά (GR) – English (EN)  
Ηλ. Βραστήρας – El. Kettle HHB1761

**Περιεχόμενα / Contents**

GR.....	Σελίδες 2-8
EN.....	Pages 9-14

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

## Συμβουλές Ασφαλείας



**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών».**

- Πριν συνδέσετε το φως του βραστήρα στη πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή (στην κάτω πλευρά του βραστήρα ή στη βάση της συσκευής) συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ και μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και αιχμηρές άκρες.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, τη βάση και το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με υγρά χέρια.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή όταν είναι ζεστή. Χρησιμοποιείτε ειδικές λαβές ή γάντια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή είναι υγρή ή έχει βραχεί, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε το βραστήρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό βρύσης.
- Αν λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλινο έπιπλο, χρησιμοποιήστε μια προστατευτική επιφάνεια για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες όταν είναι σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από τον πάγκο της κουζίνας. Έτσι μπορείτε να προφυλάξετε τα παιδιά από ενδεχόμενο ατύχημα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του βραστήρα και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
  - Κρατήστε μακριά τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν πλήρη επίγνωση του κινδύνου από το ζεστό ατμό που διαφεύγει και από το πιτσίλισμα του νερού που βράζει.
  - Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
  - Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φως για φθορές και βλάβες.
  - Σε περίπτωση που το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
  - Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ. Μην ακουμπάτε τις ζεστές επιφάνειες του βραστήρα – χρησιμοποιείτε πάντα την χειρολαβή.
  - Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εγκαύματος, βεβαιωθείτε ότι κατά την διάρκεια λειτουργίας του βραστήρα, το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά.
  - Για να αποφύγετε φθορές από τον καυτό ατμό, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι στραμμένο μακριά από τοίχους ή ντουλάπια.
  - Σβήστε το βραστήρα και βγάλτε το φως από την πρίζα κάθε φορά που θέλετε να γεμίσετε ή να αδειάσετε το βραστήρα, πριν τον καθαρίσετε ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
  - Μη λειτουργείτε τον βραστήρα με νερό λιγότερο από την ένδειξη “MIN”.
  - Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό που βγαίνει από στόμιο της συσκευής
  - Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα νερού (ένδειξη “MAX”) καθώς μπορεί να προκαλέσετε υπερχειλίση. Παρακαλούμε δείτε την ένδειξη της μέγιστης ποσότητας νερού στο εξωτερικό της συσκευής.
- Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε τον βραστήρα από την βάση του.
- Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μετακινείτε το βραστήρα ενώ είναι γεμάτος με ζεστό νερό. Ποτέ μην σηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι. Χρησιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή.
  - Μην λειτουργείτε το βραστήρα χωρίς νερό.
  - Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με τη βάση που διατίθεται από τον κατασκευαστή
  - Μη χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλο σκοπό.
  - Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα σε χώρους με εύφλεκτες αναθυμιάσεις.
  - Μην αφήνετε το βραστήρα συνδεδεμένο στην πρίζα όταν είναι πιθανό η θερμοκρασία του δωματίου να πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός υπάρχει το ενδεχόμενο ο αυτόματος θερμοστάτης να ενεργοποιήσει την αντίσταση.

- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το να ζεσταίνετε νερό. Άλλα υγρά ή τροφές θα μολύνουν το εσωτερικό του βραστήρα.
- Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ βράζει το νερό.
- Η βάση η συσκευή και το καλώδιο δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κατά λάθος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι τελείως στεγνά πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τον βραστήρα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση ή χρήση σε: κουζίνες προσωπικού, γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η συσκευή αυτή διαθέτει εγγύηση για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. ΜΗΝ επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ χρήση της συσκευής ακυρώνει την ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κλπ).

## **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

## Τα Μέρη της Συσκευής



1. Καπάκι Ασφαλείας
2. Στόμιο
3. Βάση
4. Πλήκτρο ανοίγματος καπακιού
5. Χειρολαβή
6. Διακόπτης Λειτουργίας Ο/Ι
7. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
8. Εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού
9. Καλώδιο

## Πριν την Πρώτη Χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Πριν την πρώτη χρήση, γεμίστε τον βραστήρα με κρύο νερό, αφήστε το να βράσει και μετά χύστε το. Επαναλάβετε αυτή την διαδικασία δύο φορές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό, χωρίς πρόσθετα.

## Οδηγίες Λειτουργίας

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος του καπακιού και γεμίστε τον βραστήρα με νερό. Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του νερού που βάζετε στον βραστήρα από την εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού στο κυρίως σώμα της συσκευής.

**Προσοχή:** Ποτέ μη γεμίζετε τον βραστήρα με νερό που ξεπερνάει την χωρητικότητα.

**Προσοχή:** Μην λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό ή αν η ποσότητα του νερού είναι πολύ μικρή.

- Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα στην βάση του έτσι ώστε η βάση να εφάπτεται πλήρως με το βραστήρα.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της βάσης στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τον βραστήρα θέτοντας το διακόπτη στη θέση "1". Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Ο βραστήρας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν δεν είναι σωστά τοποθετημένος στη βάση.
- Ο βραστήρας σταματά αυτόματα τη λειτουργία του όταν το νερό βράσει. Ωστόσο, μπορείτε να σβήσετε τον βραστήρα οποτεδήποτε θελήσετε, χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας «ON/OFF».
- Απομακρύνετε το βραστήρα από τη βάση και σερβίρετε ζεστό νερό. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό καθώς σερβίρετε το νερό.
- Αν ο βραστήρας επανατοποθετηθεί στη βάση, το νερό που έχει απομείνει θα ζεσταθεί και πάλι όταν ενεργοποιήσετε τον βραστήρα.
- Μετά τη χρήση αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

## Καθαρισμός και Συντήρηση

- Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ποτέ μην βάζετε απορρυπαντικά στο εσωτερικό του βραστήρα. Αυτό θα κάνει τη λειτουργία του μη ασφαλή και μπορεί να προκαλέσει φθορές.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρα και τη βάση σκουπίζοντάς τα με ένα νωπό μαλακό πανί.
- Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, ελέγχετε συχνά αν έχουν συγκεντρωθεί άλατα στο φίλτρο. Ξεπλένετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιείτε ένα μαλακό βουρτσάκι.

## Καθαρισμός Αλάτων

- Καθαρίζετε συχνά το βραστήρα σας από τα άλατα, πιθανότατα μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με τη συχνότητα της χρήσης και τα επίπεδα σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε. Τα άλατα μειώνουν σημαντικά την απόδοση του βραστήρα.
- Σε περίπτωση που ο βραστήρας σβήσει πριν βράσει το νερό, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία καθαρισμού των αλάτων.
- Για να καθαρίσετε το βραστήρα από τα άλατα, (α) γεμίστε το βραστήρα με ½ λίτρο λευκό ξύδι,

αφήστε το για 1 ώρα χωρίς να λειτουργήσετε το βραστήρα ή (β) βράστε ½ λίτρο νερό και προσθέστε 25γρ κιτρικό οξύ. Αφήνετε για 15 λεπτά. Και στις δύο περιπτώσεις, αδειάστε το μείγμα και αφού ξαναγεμίσετε το βραστήρα με καθαρό νερό, αφήστε το να βράσει. Αδειάστε και αυτό το νερό. Επαναλάβετε άλλη μία φορά. Ξεπλύνετε το εσωτερικό της κανατάς με νερό.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: HNB1761

Τάση/Συχνότητα: 220-240V~50/60Hz

Ισχύς: 1850W-2200W

Γυαλί Borosilicate

Μέγιστη χωρητικότητα: 1,7L

### Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



• Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

• Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



## Εγγύηση

• Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της, με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

### **ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

#### **X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

Κέντρο Service Μπενρουμπή : 210 8822221



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

### Important Safety Instructions



**Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)**

- Before connecting the kettle, check if the voltage indicated on the appliance (underside of kettle or base unit) corresponds with the mains voltage in your home. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI service centre and do not use the kettle.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the intended purpose as indicated in the instructions manual.
- Do not use the appliance outdoors.
- Keep the appliance away from any source of heat, direct sunlight, humidity and sharp edges.
- Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately and do not use it.
- Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
- Ensure that the kettle is always operated on a flat and stable surface.
- Use only cold water when filling the kettle.
- If operated on wooden furniture, use a protective pad to prevent damage to delicate finishes.
- Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- Do not leave the cord hanging over the edge of a table or counter. Do not allow the cord touching hot surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep children well away and ensure that users are fully aware of the danger of escaping hot steam and splashing boiling water!
- Never yank on the cord as this may damage the cord and eventually cause a risk of electric shock.

- Regularly check the plug and lead of the appliance for wear and damage.
- If the supply cord is damaged do not use the appliance, and contact an authorized BENRUBI service centre.
- Never try to repair the appliance on your own and contact an authorised Benrubi Service Centre.
- Avoid touching the hot surfaces of the kettle. Use the handle.
- To avoid scalding, always ensure the lid is correctly shut before use.
- To avoid possible steam damage, turn the spout away from walls or cabinets when operating the kettle.
- Switch off and unplug from the outlet before filling, emptying or cleaning the kettle, or when not in use.
- The water level must be between “MAX” and “MIN”.
- Avoid contact with hot steam from the spout.
- Do not overfill the kettle exceeding “MAX” as boiling water may be ejected (Please refer to the maximum quantity indicated in the external surface of the kettle).

**CAUTION:** Make sure that the appliance is switched off before you remove the kettle from the base.

- Extreme caution must be used when moving the kettle containing hot water. Never lift the kettle by its lid. Always use the body handle.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Use the kettle only with the supplied base unit. Do not use the base unit for other purposes.
- To protect against fire, do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- A kettle should not be left connected to a wall socket when the room temperature is likely to fall to outdoor winter temperatures. At subzero temperatures the automatic control thermostat may reset to boil and energize the element.
- Do not use the kettle for any purpose other than heating water. Other liquids of food will contaminate the interior.
- Do not open the lid while the water is boiling.
- Switch, base, and cable must not come into contact with water. If this happens accidentally, ensure that all parts are completely dry before the kettle is used again.
- Do not leave the power switch in the “ON” position.
- This appliance is intended only for household use.
- Use only original spare parts specially designed for this appliance and as recommended by the manufacturer.
- THE APPLIANCE IS GUARANTEED FOR A PERIOD OF TWO YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. DO NOT REPAIR THE DEVICE YOURSELF, BUT TAKE IT TO THE NEAREST AUTHORIZED BENRUBI SERVICE STATION. INCORRECT USE OF THE APPLIANCE CANCELS THE GUARANTEE.
- For your safety, this appliance conforms, to the European appliance

standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

## SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

### Parts of the Appliance



1. Safety lid
2. Spout
3. Power base
4. Lid release button
5. Handle
6. On/Off switch
7. Light indicator
8. Water indicator
9. Cord

### Before the First Use

- Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.
- Before using the kettle for the first time, fill it with water, bring to boil and then pour it away. Repeat this procedure twice.
- Use only clean water without any additives or other ingredients. Operating Instructions
- Place the appliance on a flat, stable and dry surface.
- Open the lid by pressing the lid release button and fill in some water. The water level can be read off by the water level indicator on the main body of the kettle.

**Caution:** Do not overfill the kettle, exceeding the “MAX” indication.

**Caution:** Do not operate the kettle empty or if the water level is below the “MIN” indication.

- Close the lid and place the kettle on the base so that contact is established with the power connection.
- Plug the power cord of the base into the supply mains.
- Switch on the kettle by pressing the ON/OFF switch downwards. The indicator will turn on. The kettle cannot be switched on if it is not properly seated on the base.
- The kettle is automatically switched off when the water boils. However, the kettle can also be turned on and off at any time with the ON/OFF switch.
- Lift the kettle from the base when the switch is in the “OFF” position.
- Remove the kettle from the base and serve the hot water. Make sure that the lid is safely close when serving water. Beware of scalding.
- If the kettle is returned to the power base, any water left in it will only heat up if the kettle is switched on again.
- After use unplug the appliance.

## Cleaning and Maintenance

- Remove the kettle from the power base and allow it to cool down each time before cleaning. Disconnect the plug from the mains.
- Never put cleaning detergents into the kettle. This will make the operation unsafe and damage the unit.
- Never immerse the appliance or the power base in water or any other liquid.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- Wipe out the kettle and power base with a damp cloth.
- To get the best results at all times, make a regular check to see if there are particles of scale in the scale filter. Rinse the scale filter under running water and use a soft brush (not metal brush) if necessary.
- De-scale the kettle regularly, possibly once a week, depending on the hardness of the water and the frequency of use. Scale significantly diminishes the heating performance of the kettle.

## Descaling

- In case the appliance switches off before the water boils, decalcification should be performed.
- To decalcify, (a) fill the kettle with ½ litre of white vinegar, leave to stand for 1 hour without heating or (b) boil ½ litre of water, add 25gr of citric acid and leave to stand for 15 minutes. Make kettle boiling several cycles to clean decalcification residues, using clean water very cycle. Rinse the kettle with clean water afterwards.
- Calcium deposits may also be removed using commercial decalcifying products. Follow the manufacturer’s instructions.

## Technical Specifications

Model HHB1761

Voltage / Frequency: 220-240V~50Hz

Rated Input: 1850-2200W

Borosilicate glass

Max Capacity: 1,7LT

## Safe Appliance Disposal



• This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

• Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. Please keep your receipt. During this period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

*FOR MORE INFORMATION CONTACT:*

**H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221

