

 izzy



Ηλεκτρικό μπρίκι
Electric coffee maker

 Καλημέρα 2039


ΜΠΕΝΡΟΥΜΦΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΦΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi • Athens
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) - English (EN)

Περιεχόμενα / Contents

GR Σελίδες 3 - 8

EN Pages 9 - 14

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Τα μέρη της συσκευής



1. Χειρολαβή
2. Κυρίως σώμα
3. Βάση
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Λυχνία λειτουργίας
6. Καλώδιο ρεύματος

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Πριν συνδέσετε το φις στη πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό. Για λόγους ασφαλείας, η πρίζα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση δε διαθέτει γείωση, πριν βάλετε το φις στην πρίζα θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό να τροποποιήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, και το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.



- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επίτηρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Είναι απαραίτητη η επίβλεψη της συσκευής όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Προέκταση καλωδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν:
 - Το καλώδιο προέκτασης μπορεί να υποστηρίξει την ηλεκτρική τάση της συσκευής.
 - Το μακρύτερο καλώδιο έχει τακτοποιηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί ή να αποσυνδεθεί από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Για την αποφυγή τυχόν πτώσης, μην αφήνετε τη συσκευή στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην ξεχνάτε ότι η συσκευή μπορεί να περιέχει ζεστό νερό!
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο της κουζίνας και δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην τραβάτε απότομα το καλώδιο από το φως. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας το φως από την πρίζα.
- Μην τραβάτε και μην σκλώνετε τη βάση της συσκευής από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο του ρεύματος σαν λαβή για τη μεταφορά της βάσης. Πάντα να χρησιμοποιείτε την λαβή.
- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φως για τυχόν φθορές και βλάβες.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην ακουμπάτε τα ζεστά μέρη της συσκευής με τα χέρια σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά. Χρησιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή καθώς η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να είναι ζεστή.
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη βάση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και με καμία άλλη βάση.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ON. Μετά τη χρήση, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βραστήρας νερού. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF, όταν το βράσει το νερό, καθώς η συσκευή δεν διαθέτει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης.


- Αν επιθυμείτε να βράσετε το νερό εφόσον έχει ήδη βράσει μια φορά, περιμένετε 15-20 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.
- Γεμίζετε τη συσκευή πάντα με κρύο νερό και ανάλογα με την ποσότητα του καφέ που θέλετε να φτιάξετε (3-4 φλιτζάνια maximum).
- Αν θέλετε να φτιάξετε έναν μέτριο ελληνικό καφέ, βάλτε στη συσκευή ένα φλιτζάνι νερό, μια κουταλιά ελληνικό καφέ και μια κουταλιά ζάχαρη. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση της, συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ON. Ανακατέψτε μια – δύο φορές. Όταν ο καφές φουσκώσει, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF και σερβίρετε.
- Μπορείτε να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία προκειμένου να φτιάξετε καφέ ανάλογα με τις γευστικές σας προτιμήσεις.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μονοί σας και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή αυτή και προτείνονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά, διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για τον καθαρισμό.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.

- Αν η συσκευή μείνει χωρίς νερό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το ειδικό σύστημα ασφαλείας που διαθέτει θα απενεργοποιήσει τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF, αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για την ασφάλεια σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας, και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν τη πρώτη χρήση

- Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το κυρίως σώμα με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Ξεβγάλετε και στεγνώστε τα καλά. Γεμίστε το ηλεκτρικό μπρίκι με νερό μέχρι την ένδειξη MAX, και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όταν το νερό βράσει, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF. Αδειάστε το νερό και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό! Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, πριν ανασηκώσετε το ηλεκτρικό μπρίκι από τη βάση του!
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την παρασκευή ελληνικού καφέ ή για να βράζει νερό. Μην βάζετε οποιοδήποτε άλλο υγρό ή διάλυμα στο ηλεκτρικό μπρίκι.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά.
 - Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
-  **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Χρησιμοποιείτε κρύο νερό για καλύτερο αποτέλεσμα.

Χρήση της Συσκευής

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την παρασκευή ελληνικού καφέ ή για να βράζει νερό
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης το κυρίως σώμα της συσκευής θερμαίνεται. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείται μόνο τη χειρολαβή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας δεν είναι κοντά στο χείλος του μπρικιού ενώ ετοιμάζετε τον καφέ βράζετε νερό, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να πεταχτεί το καυτό νερό / υγρό και να καείτε.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, πριν ανασηκώσετε το ηλεκτρικό μπρίκι από τη βάση του!

- Είναι πιθανό να σχηματιστούν λεκέδες στον πάτο της συσκευής μετά τον βρασμό. Αυτό οφείλεται στην σκληρότητα του νερού και δεν έχει καμία επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό.
- Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.

Γέμισμα με νερό

- Πάντα απομακρύνετε το κυρίως σώμα της συσκευής από την βάση της, πριν βάλετε νερό στο ηλεκτρικό μπρίκι.
- Μην βάζετε περισσότερο από 250ml νερό στη συσκευή και μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX.

- Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να βράσετε νερό που υπερβαίνει την μέγιστη ένδειξη MAX, τότε το νερό που βράζει θα υπερχειλίσει.

Βράσιμο νερού

- Ξεδιπλώστε το καλώδιο του ρεύματος από τη βάση της συσκευής και συνδέστε το στην πρίζα.
- Γεμίστε το μπρίκι με νερό χωρίς να ξεπεράσετε την ένδειξη MAX.
- Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μπρίκι πάνω στη βάση της συσκευής.
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και το νερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται.
- Μετά την ολοκλήρωση του βρασμού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία του βρασμού οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF.

Παρασκευή ελληνικού καφέ

- Με το ηλεκτρικό μπρίκι «Καλημέρα» της IZZY, μπορείτε να φτιάξετε παραδοσιακό ελληνικό καφέ με πλούσιο καίμακι για 3 με 4 άτομα.
- Ξεδιπλώστε το καλώδιο του ρεύματος από τη βάση της συσκευής και συνδέστε το στην πρίζα.
- Γεμίστε το μπρίκι με νερό χωρίς να ξεπεράσετε την ένδειξη MAX. Προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα καφέ και ζάχαρης που επιθυμείτε.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεπερνάτε ποτέ την ένδειξη MAX.

- Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μπρίκι πάνω στη βάση της συσκευής.



- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η παρασκευή του καφέ θα ξεκινήσει.
- Όταν ο καφές φουσκώσει, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF και σερβίρετε. Στη συνέχεια αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

Καθαρισμός και Συντήρηση



ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιείστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF, αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.

- Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φινι σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Αδειάστε το περιεχόμενο από το ηλεκτρικό μπρίκι και πλύνετε το με νερό κα απορρυπαντικό πιάτων. Ξεβγάλτε και στεγνώστε καλά.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό σώμα της συσκευής τη με ένα μαλακό, νωπό πανί.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα και σκληρά χημικά καθαριστικά (λειαντικά, σιλικωνικά κτλ).
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος και το φινι είναι πάντα στεγνά. Σε περίπτωση που βραχούν, αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και στεγνώστε καλά.

Αφαλάτωση

- Ιζήματα ασβεστίου (άλατα) μπορεί να συσσωρευτούν στη συσκευή ως αποτέλεσμα των ανόργανων στοιχείων που περιέχονται συνήθως στο νερό της βρύσης. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως φυσιολογικό και μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιβράδυνση του χρόνου προετοιμασίας του καφέ. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την συχνή αφαλάτωση της συσκευής.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή από τα ιζήματα ασβεστίου (άλατα), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Προσθέστε νερό στο ηλεκτρικό μπρίκι και αφήστε το να βράσει. Στη συνέχεια προσθέστε αποσκληρυντικό κατά των αλάτων και ανακατέψτε. Για την ακριβή δοσολογία ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναγράφονται στη συσκευασία του αποσκληρυντικού. Αφήστε το μίγμα να βράσει για 2-3 λεπτά επιπλέον. Αδειάστε το περιεχόμενο και ξεπλύνετε 2-3 φορές καλά.
- Για την διαδικασία αφαλάτωσης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λευκό ξύδι. Προσθέστε ξύδι στο δοχείο και αφήστε το να δράσει για 1 ώρα. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
- Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αν χρειάζεται.

Αποθήκευση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει καλά πριν την αποθηκείυσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι στεγνά πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και ξηρό μέρος.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: CM-2039

Τάση / Συχνότητα: 220-240V ~ 50/60Hz

Ισχύς: 730-870W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

KENTPO SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ:

210 8822221



We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

The parts of the appliance



1. Handle
2. Main body
3. Base
4. On / off switch
5. Light indicator
6. Power cord

Important safeguards



When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions carefully before use and keep them for future reference.
- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance, contact one of the authorized BENRUBI Service centres and do not use the appliance. Any error on the connection cancels the guarantee.
- Always connect your appliance by means of an earthed plug. Non-compliance with this obligation can cause an electric shock and may lead to serious injury. It is vital for your own safety that the earthed socket corresponds to the electrical installation standards in force in your country. If your household electrical system does not include an earthed socket, it is vital that you call in an authorized technician before plugging in the appliance, in order to bring your electrical system up to standard.
- Do not use appliance for other than intended use. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, the plug, or the appliance in water or other liquid.
- This appliance is intended for household use only.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Ensure that the appliance is always placed out of the reach of children.
- To prevent harming your appliance, do not use extension cords that supply insufficient current. When using extension cords, always connect to a ground socket.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Ensure that the appliance is placed on a firm and flat surface. Do not place it on the edge of a table or bench. The least blow or knock may overturn it. Do not forget it may be full of hot water.
- Do not allow the power cord to hang over the edge of the table or counter, or come into contact with hot surfaces.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to an authorized BENRUBI service center for examination, repair or adjustment.
- Do not pull forcefully the power cord from the supply mains. Always hold the plug to disconnect the appliance from the supply mains. Never pull the power cord.
- Do not pull, lift or carry the base of the appliance using the power cord.
- Check the power cord regularly for possible damages.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance during use or immediately after and until the appliance has cooled down. Use always the handle.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool down completely before cleaning the appliance.
- Use your appliance with its own power base unit only. Do not place on it those units belonging to any other appliance.
- To turn on the appliance, press the On/Off switch to "ON" position. After use, press the On/Off Switch to "OFF" position to deactivate the appliance.
- Put sufficient quantity of cold water into the appliance, according to the number of cup of coffee (for 3-4 persons, max).
- You can use the appliance also as a kettle. In this case, when the water begins to boil switch off your appliance by pressing on/off switch since your unit would not be switched off automatically.
- If you want to re-boil your water, wait for about 15-20 seconds before switching on the appliance.
- If you wish to prepare a medium-sugar coffee for 1 person, put 1 cup of water, 1 teaspoon of sugar and 1 teaspoon of Greek coffee into the appliance. Place the appliance on its base, connect the power cord to the supply mains and press the On/Off switch to "ON" position. Stir once or twice. When the coffee starts bloating out, turn off the appliance and serve.
- Replace your appliance onto the power base unit and turn it on. Then pour the coffee to the cup when the prepared coffee bloats out again.
- You can prepare the coffee according to your personal taste.

- Do not attempt to repair the appliance by yourself and contact an authorized BENRUBI service center.
- The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use cleansers, steel wool pads, or other abrasive material for cleaning.
- Do not operate the appliance without water.
- If your appliance ever runs out of water while operating, a protection against running dry will cut off the power automatically. In such cases, unplug the appliance from the outlet and allow it to cool down completely.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before the first use

Unpack the appliance and remove all packaging. Check that all accessories are complete and that the unit is not damaged.

- Before using the appliance, wash the internal surface of the pot with warm, soapy water. Rinse carefully and dry. Then fill it with water up to the MAX level and turn on the appliance. When the water starts boiling, turn off your appliance.
- Pour away the water and allow your appliance to cool down.



CAUTION: Do not use the appliance without water in the pot. Always turn off the appliance when it is empty.



CAUTION: Make sure that the appliance is turned off, before you lift the pot from its power base.

- Do not use the appliance for any other purposes other than boiling water or preparing coffee. Do not fill with any other liquids or solutions.
- Do not use harsh or abrasive cleaners.

- Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.

NOTE: Use cold water for best results.

Use of the appliance

- The appliance is designed for preparing Greek coffee or boiling water.
- During use the outer surface of your appliance heats up, therefore you should not touch the hot surfaces. When preparing coffee or when water starts boiling, keep your hands away from the spout.
- The appliance must be switched off automatically or manually before attempting to lift the kettle from the power base unit.



CAUTION: Make sure that the appliance is turned off, before you lift the pot from its power base.

- After boiling the water some powder like scale may form due to the hardness of the water. This is quite natural and has no adverse effects for human health.
- Always remove the power cord from the supply mains after use.

Filling with water

- When filling with water, always remove the reservoir from its power base unit.
- Do not fill more than 250ml of water (the "MAX" level).
- If you attempt to boil water exceeding the maximum level, the boiled water may overflow from the spout.

Boiling water

- Place your appliance on a flat, level surface away from any edge.
- Pull and unwind the mains cord that is inside of a mechanism under the power base unit of the appliance, and connect the plug to a grounded socket.



- Fill the pot with the required quantity of water (maximum 250ml),
- Place the pot on the power base unit.
- Press the On/Off switch to the “ON” position. The indicator light will turn on and the water will begin to warm up. When the water boils, set the “On/Off switch, to the “Off “position.
- If you desire to stop the boiling function you can press the “On/Off switch, to the “Off “position.

Preparing traditional greek coffee

- Place your appliance on a flat, level surface away from any edge
- Pull and unwind the mains cord that is inside of a mechanism under the power base unit of the appliance, and connect the plug to a grounded socket.
- Fill the pot with the required quantity of water (maximum 250ml). Add the required coffee powder and sugar.



ATTENTION: Do not fill the water tank with water exceeding the MAX indication.

- Place the pot on the power base unit.
- Press the On/Off switch to the “ON” position. The indicator light will turn on and the coffee preparation will begin. Stir a couple of times. When the coffee starts to bloat out, set the “On/Off switch, to the “Off “position and serve.
- Then remove the power cords from the supply mains.

Cleaning and maintenance



CAUTION: Always unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning. After each use, turn off the appliance and always make sure that the plug is removed from the supply mains.



CAUTION: To protect against electrical shock, do not immerse the power cord, plug or the unit in water or any other liquid.

- Empty the content of the coffee pot and wash it with warm water and dish washing liquid. Rinse thoroughly and dry.
- Wipe the product’s exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.



IMPORTANT: The appliance is not dishwasher safe.

- Never use metal sponges or abrasive and chemical cleaning agents (liquid bleach, hydrochloric acid, etc).
- Make sure that the power cord and mains plug are completely dry. In case they get wet, unplug from the outlet and dry both the cord and plug thoroughly.

Removing mineral deposits

- To keep your appliance operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency of use of the appliance.
- Limes and scales contained in the used water will form a brown layer on the heating base, reducing the effectiveness of your appliance.
- Light formation of limes and scales can be easily removed with a brush (Do not forget to unplug the appliance before doing so).
- The decaling agents sold and available on the market to use on household utensils as well as the vinegar can be used for removing the hard scales.



- To clean your appliance with a decaling agent:
Once you have boiled some water in the pot, add the decaling agent and mix them. Boil for extra 2-3 minutes, empty the pot and rinse the internal surface 2-3 times repeatedly.
- To clean the appliance with ordinary vinegar:
 - Fill the pot with ordinary vinegar and wait for one hour. Then, pour away the vinegar and rinse the internal surface of the pot 2-3 times repeatedly with clean water.
- Repeat this process, if necessary.

Storage

- Turn off the appliance and remove the power cord from the supply mains.
- Allow the appliance to cool down completely before storing.
- Make sure that all parts of the appliance are dry before storing.
- Store the appliance in a cool dry place.

Technical data

Model: CM-2039

Voltage / Frequency: 220-240V ~ 50/60Hz

Power: 730-870W

Safe appliance disposal



- This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Guarantee & Customer Service

- Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- We are under no liability in respect of any defect arising from wilful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221

