



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ηλ. Βραστήρας – El. Kettle 1558
Diamond Blue/Diamond Red

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 2-8

EN.....Pages 9-14

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών».

- Πριν συνδέσετε το φινιρίσμα του βραστήρα στη πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή (στην κάτω πλευρά του βραστήρα ή στη βάση της συσκευής) συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και αιχμηρές άκρες.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, τη βάση και το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή είναι υγρή ή έχει βραχεί, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε τον βραστήρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό βρύσης.
- Αν λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλινο έπιπλο, χρησιμοποιήστε μια προστατευτική επιφάνεια για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από τον πάγκο της κουζίνας. Έτσι μπορείτε να προφυλάξετε τα παιδιά από ενδεχόμενο ατύχημα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του βραστήρα και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
 - Κρατήστε μακριά τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν πλήρη επίγνωση του κινδύνου από τον ζεστό ατμό που διαφεύγει και από το πιτσίλισμα του νερού που βράζει.
 - Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις για φθορές και βλάβες.
 - Σε περίπτωση που το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
 - Μην ακουμπάτε τις ζεστές επιφάνειες του βραστήρα - χρησιμοποιείτε πάντα την χειρολαβή.
 - Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εγκαύματος, βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του βραστήρα, το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά.
 - Για να αποφύγετε φθορές από τον καυτό ατμό, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι στραμμένο μακριά από τοίχους ή ντουλάπια.
 - Σβήστε το βραστήρα και βγάλτε το φις από την πρίζα κάθε φορά που θέλετε να γεμίσετε ή να αδειάσετε το βραστήρα, πριν τον καθαρίσετε ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
 - Μην λειτουργείτε τον βραστήρα με νερό κάτω από την ένδειξη «MIN».
 - Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα νερού καθώς μπορεί να προκαλέσετε υπερχειλίση. Το μέγιστο όριο χωρητικότητας νερού υποδηλώνεται με την ένδειξη «MAX».
- Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε τον βραστήρα από τη βάση του.
- Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μετακινείτε το βραστήρα ενώ είναι γεμάτος με ζεστό νερό. Ποτέ μην σηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι. Χρησιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή.
 - Μην λειτουργείτε το βραστήρα χωρίς νερό.
 - Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με τη βάση που διατίθεται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλο σκοπό.
 - Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε το

βραστήρα σε χώρους με εύφλεκτες αναθυμιάσεις.

- Μην αφήνετε το βραστήρα συνδεδεμένο στην πρίζα όταν είναι πιθανό η θερμοκρασία του δωματίου να πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός υπάρχει το ενδεχόμενο ο αυτόματος θερμοστάτης να ενεργοποιήσει την αντίσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το να ζεσταίνετε νερό. Άλλα υγρά ή τροφές θα μολύνουν το εσωτερικό του βραστήρα.
- Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ βράζει το νερό.
- Αφού ο βραστήρας σβήσει αυτόματα, ενδέχεται να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση προτού μπορέσει να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία βρασμού, συνήθως όχι πάνω από 20 δευτερόλεπτα.
- Εάν κατά λάθος ανάψετε τον βραστήρα ενόσω είναι άδειος, η λειτουργία του θα διακοπεί αυτόματα για την ασφάλειά σας. Περιμένετε 15 λεπτά για να επαναρυθμιστεί η συσκευή προτού τη γεμίσετε με κρύο νερό και το βράσετε.
- Η βάση η συσκευή και το καλώδιο δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κατά λάθος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι τελείως στεγνά πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τον βραστήρα.
- Μην έχετε το διακόπτη λειτουργίας του βραστήρα μόνιμα στην θέση «I».
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή αυτή και προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Για την ασφάλεια σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας, και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής



1. Καπάκι ασφαλείας
2. Στόμιο
3. Φίλτρο νερού
4. Ένδειξη στάθμης νερού
5. Βάση / Αποθήκευση καλωδίου
6. Πλήκτρο ανοίγματος καπακιού
7. Χειρολαβή
8. Διακόπτης Λειτουργίας Ο/Ι με λυχνία λειτουργίας
9. Καλώδιο ρεύματος

Πριν την Πρώτη Χρήση

- **Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης** και φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Κατά την παραγωγή ο βραστήρας περνάει από ελέγχους, επομένως ενδέχεται να εντοπίσετε υπολείμματα νερού στο εσωτερικό του βραστήρα. Αυτό είναι κάτι φυσικό και δεν υποδηλώνει κατασκευαστικό ελάττωμα ή προηγούμενη χρήση.
- Πριν την πρώτη χρήση, γεμίστε τον βραστήρα με νερό στο οποίο έχετε ανακατέψει 2 κουταλιές του γλυκού μαγειρική σόδα έως την ένδειξη "MAX". Αφήστε το να βράσει και μετά χύστε το. Επαναλάβετε αυτή την διαδικασία με φρέσκο νερό μόνο. Αφήστε το να βράσει και μετά χύστε το.
- Ο βραστήρας είναι έτοιμος προς χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό, χωρίς πρόσθετα.

Οδηγίες Λειτουργίας

Προσοχή: Μην γεμίζετε τον βραστήρα ενόσω είναι στη βάση του.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Αφαιρέστε τον βραστήρα από τη βάση του.
- Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος του καπακιού και γεμίστε τον βραστήρα με νερό, μεταξύ των ενδείξεων “MIN” και “MAX” με κρύο νερό.

Προσοχή: Ποτέ μην γεμίζετε τον βραστήρα με νερό που ξεπερνάει την ένδειξη «MAX».

Προσοχή: Μην λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό ή αν η ποσότητα του νερού είναι κάτω από την ένδειξη «MIN».

- Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση του έτσι ώστε η προεξοχή της βάσης να εφάπτεται πλήρως με το βραστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της βάσης στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε το βραστήρα πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας “On/Off” προς τα κάτω στη θέση “I” (On) για να αρχίσει ο βρασμός. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα ξεκινήσει να βράζει.
- Ο βραστήρας σταματά αυτόματα τη λειτουργία του όταν το νερό βράσει. Ωστόσο μπορείτε να σβήσετε τον βραστήρα οποτεδήποτε θελήσετε, χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας On/Off στη θέση “O” (Off). Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
- Μπορείτε να σηκώσετε ή να τοποθετήσετε το βραστήρα από/στη βάση του μόνο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «O».
- Απομακρύνετε το βραστήρα από τη βάση και σερβίρετε ζεστό νερό. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό καθώς σερβίρετε το νερό.
- Αν ο βραστήρας επανατοποθετηθεί στη βάση, το νερό που έχει απομείνει θα ζεσταθεί και πάλι όταν ενεργοποιήσετε τον βραστήρα.
- Μετά τη χρήση αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν τον καθαρισμό.
 - Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό.
 - Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρα και τη βάση σκουπίζοντάς τα με ένα νωπό μαλακό πανί.
 - Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, ελέγχετε συχνά αν έχουν συγκεντρωθεί άλατα στο φίλτρο. Ξεπλένετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιείτε ένα μαλακό βουρτσάκι (όχι μεταλλικό) αν κριθεί απαραίτητο. Φροντίστε προηγουμένως ο βραστήρας να είναι κλειστός, άδειος, εντελώς κρύος και να μην είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο.

Καθαρισμός Αλάτων

- Καθαρίζετε συχνά το βραστήρα σας από τα άλατα, πιθανότατα μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με τη συχνότητα της χρήσης και τα επίπεδα σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε. Τα άλατα μειώνουν σημαντικά την απόδοση του βραστήρα.
- Σε περίπτωση που ο βραστήρας σβήσει πριν βράσει το νερό, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία καθαρισμού των αλάτων.
- Για να καθαρίσετε τον βραστήρα από τα άλατα, γεμίστε τον με νερό και 2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι. Βράστε το μείγμα και αφήστε το στο βραστήρα όλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα αδειάστε το μείγμα και αφού ξαναγεμίσετε το βραστήρα με καθαρό νερό, αφήστε το να βράσει. Χύστε και αυτό το νερό.
- Για τον καθαρισμό των αλάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα ειδικά αποσκληρυντικά του εμπορίου, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: OP-KT1558,
Τάση/Συχνότητα: 220-240V~50-60Hz
Ισχύς: 1850-2200W
Μέγιστη χωρητικότητα: 1,7L

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



• Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

• Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να αναμινύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

• Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety Interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)

- Before connecting the kettle, check if the voltage indicated on the appliance (underside of kettle or base unit) corresponds with the mains voltage in your home. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI service centre and do not use the kettle.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the intended purpose as indicated in the instructions manual.
- Do not use the appliance outdoors.
- Keep the appliance away from any source of heat, direct sunlight, humidity and sharp edges.
- Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately and do not use it.
- Ensure that the kettle is always operated on a flat and stable surface.
- Use only cold water when filling the kettle.
- If operated on wooden furniture, use a protective pad to prevent damage to delicate finishes.
- Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- Do not leave the cord hanging over the edge of a table or counter. Do not allow the cord touching hot surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep children well away and ensure that users are fully aware of the

danger of escaping hot steam and splashing boiling water!

- Never yank on the cord as this may damage the cord and eventually cause a risk of electric shock.
- Regularly check the plug and lead of the appliance for wear and damage.
- If the supply cord is damaged do not use the appliance, and contact an authorized BENRUBI service centre.
- Never try to repair the appliance on your own and contact an authorised Benrubi Service Centre.
- Avoid touching the hot surfaces of the kettle. Use the handle.
- To avoid scalding, always ensure the lid is correctly shut before use.
- To avoid possible steam damage, turn the spout away from walls or cabinets when operating the kettle.
- Switch off and unplug from the outlet before filling, emptying or cleaning the kettle, or when not in use.
- The water level must be between the “MAX” and “MIN” indications.
- Do not overfill the kettle exceeding the “MAX” indication as boiling water may be ejected.

Caution: Make sure that the appliance is switched off before you remove the kettle from the base.

- Extreme caution must be used when moving the kettle containing hot water. Never lift the kettle by its lid. Always use the body handle.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Use the kettle only with the supplied base unit. Do not use the base unit for other purposes.
- To protect against fire, do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- A kettle should not be left connected to a wall socket when the room temperature is likely to fall to outdoor winter temperatures. At subzero temperatures the automatic control thermostat may reset to boil and energize the element.
- Do not use the kettle for any purpose other than heating water. Other liquids of food will contaminate the interior.
- Do not open the lid while the water is boiling.
- Switch, base, and cable must not come into contact with water. If this happen accidentally, ensure that all parts are completely dry before the kettle is used again.
- Do not leave the power switch in the “I” position.
- After the kettle has switched off automatically, there may be a short delay before it can be re-boiled – this is usually no more than 20

seconds.

- The safety cut-out will operate if you accidentally switch your kettle on when it's empty. Wait 15 minutes for the cut-out to reset before refilling with cold water and boiling.
- This appliance is intended for household use only.
- Use only original spare parts specially designed for this appliance and as recommended by the manufacturer.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description of Product



1. Safety lid
2. Spout
3. Water filter
4. Water level indications
5. Power base / Cable storage
6. Lid release button
7. Handle
8. On/Off switch with indication light
9. Power cord

Before the First Use

- Please note: During manufacture the kettle undergoes testing so droplets of water may remain in the water gauge. This is normal and does not indicate a manufacturing fault or any pre-use.
- Before first use it is recommended to fill the kettle with water mixed with 2 heaped teaspoonfuls of Bicarbonate of Soda to the MAX mark, bring to the boil and discard the boiled water. This will ensure that any residues left over from the manufacturing process are completely removed.
- Refill and boil the kettle with fresh water.
- Pour away the boiled water.
- The kettle is now ready for use.
- Use only clean water without any additives or other ingredients.

Operating Instructions

- Place the appliance on a flat, stable and dry surface.
- Open the lid by pressing the lid release button and fill in some water. The water level can be read off by the water level indicator on the main body of the kettle.

Caution: Do not overfill the kettle, exceeding the “MAX” indication.

Caution: Do not operate the kettle empty or if the water level is below the “MIN” indication.

- Close the lid and place the kettle on the base so that contact is established with the power connection.
- Plug the power cord of the base into the supply mains.
- Switch on the kettle by pressing the O/I switch downwards. The indicator will turn on. The kettle cannot be switched on if it is not properly seated on the base.
- The kettle is automatically switched off when the water boils. However, the kettle can also be turned on and off at any time with the O/I switch.
- Lift the kettle from the base when the switch is in the “O” position.
- Remove the kettle from the base and serve the hot water. Make sure that the lid is safely close when serving water. Beware of scalding.
- If the kettle is returned to the power base, any water left in it will only heat up if the kettle is switched on again.
- After use unplug the appliance.

Cleaning and Maintenance

- Remove the kettle from the power base and allow it to cool down each time before cleaning. Disconnect the plug from the mains.
- Never immerse the appliance or the power base in water or any other liquid.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- Wipe out the kettle and power base with a damp cloth.
- To get the best results at all times, make a regular check to see if there are particles of scale in the scale filter. Rinse the scale filter under running water and use a soft brush (not metal brush) if necessary.

Descaling

- De-scale the kettle regularly, possibly once a week, depending on the hardness of the water and the frequency of use.

Scale significantly diminishes the heating performance of the kettle.

- In case the appliance switches off before the water boils, decalcification should be performed.
- To decalcify, fill the kettle with water and 2 tablespoons of white vinegar. Boil the vinegar solution and leave it in the kettle overnight. The next day empty the kettle, refill with fresh water and boil again. Pour the water away.
- Calcium deposits may also be removed using commercial decalcifying products. Follow the manufacturer's instructions.

Technical Specifications

Model: OP-KT1558

Voltage / Frequency: 220-240V~50-60Hz

Rated Input: 1850-2200W

Max Capacity: 1.7LT

Safe Appliance Disposal



- This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

- Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.

- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

