



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Σεσουάρ – Hair Dryer Rose Gold Ionic DW1703

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες 2-11
EN.....	Pages 12-20

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο πρόσωπο θα πρέπει, παράλληλα, να του προμηθεύσετε και τις οδηγίες χρήσης.
- Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, κρατήστε τις σε ασφαλή χώρο και περάστε τις σε οποιονδήποτε μελλοντικό κάτοχο της συσκευής. Οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης δίνονται πάντοτε με σκοπό την προσωπική σας ασφάλεια!
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα της συσκευής, συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για το στέγνωμα και χτένισμα των μαλλιών σας.
- Η συσκευή δε διατίθεται για επαγγελματική χρήση.
- Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι. Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε όλα τα υλικά

συσκευασίας μακριά από τα παιδιά!

- Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή με τον διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας στη θέση «0», πριν βάλετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτός της προσοχής σας ενώ βρίσκεται συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μαλακά μαξιλάρια ή κουβέρτες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπου ο αεραγωγός και το στόμιο αέρα μπορεί να μπλοκάρουν.
- Μην σκεπάζετε τον αεραγωγό ή το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε τον αεραγωγό και το στόμιο αέρα πάντα καθαρά χωρίς σκόνες, τρίχες κτλ.
- Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον αεραγωγό και το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά πέρα από αυτά τα οποία διατίθενται από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας βρίσκονται μακριά από τον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην ακουμπάτε τον αεραγωγό της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Για να αποφύγετε καταστροφή της τρίχας, το στόμιο παροχής του αέρα δε θα πρέπει να έρχεται πολύ κοντά στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που:
 - το καλώδιο του ρεύματος έχει φθαρεί,
 - η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ορατή βλάβη,
 - η συσκευή έχει πέσει.

- Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια, μέσα στη μπανιέρα ή στην ντουζιέρα ή επάνω από νιπτήρα γεμάτο με νερό. Εάν η συσκευή πέσει μέσα στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην πλησιάζετε το νερό όταν το καλώδιο του ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να βραχεί.

- Αν, ωστόσο, χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο:

- Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.

- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε, ή εάν υπάρξει βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

- Πριν συνδέσετε την συσκευή με το ρεύμα, ξετυλίξτε όλο το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

- Μην τραβάτε το καλώδιο επάνω από κοφτερές γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές και υγρές επιφάνειες.

- Σε περίπτωση που το καλώδιο του ρεύματος παρουσιάσει φθορά, βλάβη ή πιθανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

- Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.

- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες χρήσης, κακούς

χειρισμούς και επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο ή σε χώρους όπου γίνεται χρήση εύφλεκτων υλικών (λακ μαλλιών κτλ).
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πάντα κρατάτε την καλά. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, έστω και για λίγο.
 - Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου με αυτή τη συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης.
 - Μην κατευθύνετε το ζεστό αέρα προς τα μάτια, ή προς άλλα σημεία ευαίσθητα στην θερμότητα.
 - Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε.
 - Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φισ. Μην βγάζετε το φισ από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα στο νεροχύτη ή στην μπανιέρα, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να βραχεί.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή όταν κάνετε μπάνιο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η πρίζα είναι εντελώς στεγνή.
- Προσοχή: Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μην την αφήνετε να βρέχεται και φυλάξτε τη μακριά από μέρη με υγρασία.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σημεία όπου μπορεί να βραχεί (κοντά στη ντουζίερα, ή σε νεροχύτη γεμάτο με νερό κτλ.). Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό:
 - Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
 - Μην βάλετε τα χέρια σας στο υγρό.

- Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν βρέχεται και μην την τοποθετείτε σε σμημιά ώστε να είναι εκτεθειμένη σε νερό.
- Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
- Αμέσως μετά τη χρήση
- Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού
- Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή γυρίζοντας το διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας στη θέση «0» πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε.
- Τα εξαρτήματα (συγκεντρωτής) αλλά και η συσκευή ενδέχεται να είναι ζεστά μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει καλά πριν τα ακουμπήσετε και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.
- Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος μόνοι σας σε καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος, κλπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής



1. Συγκεντρωτής αέρα
2. Αεραγωγός εισόδου
3. Πλήκτρο κρύου αέρα
4. Πλήκτρο ιονισμού
5. Επιλογέας θερμοκρασίας
6. Διακόπτης λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας
7. Λαβή
8. Δακτύλιος κρεμάσματος
9. Καλώδιο
10. Φυσούνι

Χρήση της Συσκευής

- Τοποθετήστε τον συγκεντρωτή αέρα στο στόμιο του σεσουάρ.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «0» πριν συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο και βάλτε το φισ στην πρίζα.
- Πατήστε το διακόπτη On/Off στην επιθυμητή θέση (1 ή 2).
- Το σεσουάρ διαθέτει διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας και διακόπτη θερμοκρασίας με τις παρακάτω ενδείξεις:

Διακόπτης	Ρυθμίσεις	Λειτουργία
Θερμοκρασία		Γρήγορο στέγνωμα πολύ βρεγμένων μαλλιών
		Παρέχει την κατάλληλη θερμοκρασία στεγνώματος και προστατεύει τα μαλλιά από την υπερθέρμανση.
		Απαλό στέγνωμα των μαλλιών
Ροή αέρα		Δυνατή ροή αέρα και γρήγορο στέγνωμα
		Απαλή ροή αέρα και γρήγορο στέγνωμα
	0	Παύση λειτουργίας

• Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας στην κατάλληλη θέση για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.

• Χρησιμοποιήστε το διακόπτη θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αέρα της επιλογής σας.

Πλήκτρο ιονισμού:

Επίσης, η συσκευή διαθέτει πλήκτρο ενεργοποίησης ιονικής τεχνολογίας (4). Πατήστε το πλήκτρο στη θέση On και η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει υποδηλώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η σχετική λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο στη θέση Off και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει, υποδηλώνοντας ότι έχει διακοπεί η σχετική λειτουργία.

Πλήκτρο κρύου αέρα:

Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία Κρύου Αέρα που βοηθάει να κρυώσετε γρήγορα τα μαλλιά και να αποκτήσετε διάρκεια το χτένισμά σας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρύου αέρα απλώς πιέστε το σχετικό πλήκτρο μπροστά από τη λαβή. Αφήνοντας το πλήκτρο η συσκευή επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

Συγκεντρωτής Αέρα

Ο συγκεντρωτής αέρα επικεντρώνει τη ροή του αέρα στην τούφα των μαλλιών που θέλετε να στεγνώσετε και χτενίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συγκεντρωτή όταν θέλετε να δώσετε στιλ στα μαλλιά σας. Ο συγκεντρωτής προσαρμόζεται πολύ απλά στο στόμιο εξόδου του αέρα. Μπορείτε να τον στρέψετε προς οποιαδήποτε θέση σας διευκολύνει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε με τον συγκεντρωτή, είτε χωρίς αυτόν.

Σημαντικό: Μην ακουμπάτε τον συγκεντρωτή του αέρα με τα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Φυσούνα

Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με φυσικό τρόπο, διατηρώντας εντελώς τη φόρμα της κάθε μπούκλας και δίνοντας όγκο. Καθώς στεγνώνετε τα μαλλιά, μπορείτε να τα διαμορφώνετε με τα δάχτυλα για να τους δίνετε όγκο. Να μην βουρτσίζετε τα μαλλιά για να διατηρείται το φυσικό λουκ. Χρησιμοποιείστε τη φυσούνα για μαλλιά με μπούκλες ή μαλλιά με περμανάντ. Με τη φυσούνα, συνιστάται η ταχύτητα « I ».

Απενεργοποίηση της Συσκευής

- Μετά τη χρήση, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσοχή: Πάντοτε απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάξετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

- Για την αποφυγή κινδύνου υπερθέρμανσης, φροντίστε οι αεραγωγοί της συσκευής να είναι πάντα καθαροί και μην τους μπλοκάρετε.

Δακτύλιος Κρέμασματος

Η συσκευή σας διαθέτει δακτύλιο στο πίσω μέρος που επιτρέπει το κρέμασμά της για εύκολη πρόσβαση και αποθήκευση.

Χρήσιμες Συμβουλές

- Πάντα σκουπίζετε τα μαλλιά σας με στεγνή πετσέτα για να απομακρύνετε τα πολλά νερά.
- Ρυθμίστε το σεσουάρ στη μεγαλύτερη ταχύτητα / θερμοκρασία και στεγνώστε τα μαλλιά χωρίς το συγκεντρωτή αέρα μετακινώντας το σεσουάρ σε όλη την επιφάνεια των μαλλιών. Μην κρατάτε το σεσουάρ στο ίδιο σημείο των μαλλιών σας για πολλή ώρα, για την αποφυγή υπερθέρμανσης/ καψίματος της τρίχας.
- Όταν τα μαλλιά σας έχουν σχεδόν στεγνώσει, κατεβάστε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να δώσετε το επιθυμητό χτένισμα στα μαλλιά σας.
- Όταν πετύχετε το επιθυμητό χτένισμα, χρησιμοποιήστε το συγκεντρωτή αέρα για να φιξάρετε το χτένισμά σας.

Φροντίδα και Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα γυρίζετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0», βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.

- Διατηρείτε το κυρίως σώμα της συσκευής, το συγκεντρωτή και τους αεραγωγούς πάντα καθαρούς. Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τη βρωμιά και τα χνούδια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
- Αφαιρείτε κατά καιρούς τη σκόνη και τις τρίχες από τον αεραγωγό εισόδου με μία μικρή βούρτσα.
- Σε περίπτωση που έχετε μακριά μαλλιά ή χρησιμοποιείτε μεγάλες ποσότητες προϊόντων styling, καθαρίζετε το φίλτρο συχνά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα).
- Καθαρίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα νωπό μαλακό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σημείωση: Μην τυλίγετε το καλώδιο του ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Σε περίπτωση που το καλώδιο διπλώσει σε κάποιο σημείο, ξεδιπλώστε το τελείως πριν τη χρήση. Αποφεύγετε να τυλίγετε ή να στρεβλώνετε το καλώδιο του ρεύματος για την αποφυγή τυχόν βλάβης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σβήστε τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην την χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

- Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα μετά την χρήση και όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μην την αφήνετε να βρέχεται και φυλάξτε τη μακριά από μέρη με υγρασία.

- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες, καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά και αποθηκεύστε τη σε στεγνό και ξηρό μέρος που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: DW-1703

Τάση: 220V-240V~ 50/60Hz

Ισχύς: 2000-2400W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απτόμη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Before using the product, carefully read the instruction for use which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product. Keep these instructions in a safe place for future reference.

- In case you give the appliance to another person, then you should also supply them with these instructions for use.
- The instruction manual includes important safety precautions, as well as information with regards to the proper use of the appliance.
- Read the instruction manual, store them and pass them along to any future owner of the appliance. The instruction manual is handed with the purpose of your own safety!
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your house. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance.
- The appliance is intended for drying and styling your hair only.
- FOR DOMESTIC USE ONLY.
- Before use, please check that the appliance works correctly.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that children do not use this appliance as a toy.

Attention: To avoid the danger of suffocation, keep the packaging material away from children.

- Regularly check the appliance for possible damage. Do not operate this appliance if the power cord or plug is damaged, if the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner. To avoid any risk, please contact an authorized BENRUBI Service Center.
- The appliance is intended for household use only and use only according to the instructions.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.
- Make sure that the function/ speed selector is set to the "0" position before plugging the appliance to the mains.
- Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
- Never place the appliance on soft cushions or blankets, while in use to avoid risk of blocking the air inlet and outlet.
- Do not cover the air inlet, outlet or the concentrator. Keep them clean and free of hair, fluff and dust.
- Never place any objects inside the air inlet or outlet.
- Do not use attachments other than those provided by the supplier for the specific model.
- Make sure that your hair is not too close to the air inlet on the back of the appliance.
- Do not touch the air outlet, while the appliance is in use.
- To avoid damaging of the hair, the air outlet should not be too close to the hair while drying.
- Do not use the appliance in the case:
 - the power cord is damaged
 - the appliance has any visible damage
 - the appliance has fallen down.
- In any of these cases, contact an authorized BENRUBI Service Center.

CAUTION: To avoid risk of shock, never use the appliance with wet or damp hands, inside the bathtub or shower or above the washbin filled with water. If the appliance falls into water, pull the power plug out of the power socket immediately! Never come near the when the appliance is plugged.

- It is not recommended to use the appliance in the bathroom or anywhere that the appliance could get wet.
- If, however, the appliance is used in the bathroom:
 - In order to provide additional protection, it is advisable to install a residual

current circuit breaker (RCD) with a rating not exceeding 30mA in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.

- Always unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning or in the case of damage.
- Before connecting the appliance to the mains, completely unwind the power supply cable and check that it is in perfect condition.
- Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or electric burner or heated oven) or on top or near surfaces where it can get wet.
- Do not allow the power cable hanging over the edge of the table or counter or touching hot surfaces.
- Do not pull the power cord over sharp edges. Keep the power cord away from hot or wet surfaces.
- In the event that the power cable is damaged in any way do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes than those indicated in the instructions for use, faulty operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee services are excluded in such cases.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance in places with oxygen tanks or where flammable materials are used (hair spray, etc.).
- Do not set the appliance on any surface while in use. Always hold it well. Always turn off the appliance before setting it on any surface, even for a little while.
- Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could constitute danger to the user and risk damaging the appliance.
- Do not use cord extensions with this appliance.
- Do not use voltage adaptor with this appliance.
- Do not point the warm air outlet towards your eyes or other parts sensitive to heat.
- Do not move the appliance by pulling the power supply cable. Ensure that the cable is not stuck in any way. Do not wind the cable around the appliance and do not twist it.
- Do not unplug the appliance by pulling the power supply cable or by pulling

the appliance. Always pull the plug, not the cord.

- Do not unplug the appliance with wet hands.
- Do not place the appliance where it could fall down, or be pulled in the washbasin or in the bathtub, where it could get wet.
- Do not use the appliance in the bathroom or when in the shower or bathtub. In the case that you use the appliance in the bathroom, unplug the appliance from the mains immediately after use and make sure that the appliance is completely dry.

CAUTION: To avoid the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquid. Always protect the appliance from moisture.

- Never use the appliance close to wet places (in a bath, shower or a washbasin full of water). In the event of the appliance falling into water or any other liquid:

- Unplug the power supply cable from the mains.
- Do not put your hands in the water or liquid.
- Contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance.

- Ensure that the appliance is never wet (splashes of water etc.) or in a place exposed to water.

- Always unplug the appliance from the mains:

- In case of malfunction
- Immediately after use
- Before cleaning

- Always set the appliance function selector to the "0" position, before unplugging the appliance from the mains. Allow the appliance to cool down before storage.

- The accessories (concentrator) and the appliance body may be hot after use. Make sure that they have cooled down before you touch or clean them.

- Never use abrasive or caustic cleaning products, as these might damage the surfaces.

- Any false connection cancels the guarantee. Do not make any modifications to the appliance or its connection cord. Repairs must only be carried out by an authorized Benrubi Service Center. Improper repair may result in a considerable risk of injury to the user.

- Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE.
- Always store the appliance in a dry place.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance



1. Concentrator nozzle
2. Air inlet grill
3. Cool switch
4. Ionic switch
5. Cool/warm/hot
6. Off/low-speed/high-speed
7. Handle
8. Hanging loop
9. Power cord
10. Diffuser

Use of the Appliance

- Clip the concentrator onto the front of the hairdryer (if required).
- Unwind the power cable and plug into the mains socket and switch on.
- Set the On/Off switch to the required setting (1 or 2).
- Select the cool shot position for a good protection on hair which has been dried and made up.
- Use high speed and high heat setting to produce a very fast airflow, ideal for quick drying.
- Use low speed and heat setting for styling.

Switch	Settings	Function
Temperature		Dry shower-wet hair quickly
		Provides the suitable drying temperature and gives protection from overheating the hair
		Gently dry the hair
Airflow		Strong airflow and fast drying
		Gentle airflow and fast drying
	0	Switch off

- Press the function / speed selector to the relevant position to choose desired speed.
- Use the the other switch to regulate the airflow.

Ionic switch: Your appliance is featured with ionic function (4). To activate the ionic function press the ionic button and the power light will be turned on. To deactivate the ionic function press again the ionic function and the power light will be turned off.

Cool switch: This appliance is featured with Cool Shot function which allows rapid cooling of hair and longer lasting curl. To activate the cool shot function, simply depress the button in front of the handle. As the button is released, the appliance returns to its normal setting.

Concentrator

Your hair dryer is equipped with narrow concentrator for fixing your hair style. You may turn the concentrator towards the direction that is convenient to you. You may use the hair dryer either with or without the the concentrator

Important: Do not touch the concentrator on your hair while using the appliance.

Diffuser

The diffuser dries the hair naturally, while preserving the natural shape of curls and adding volume. During drying, shape the hair with your fingers to create volume. Do not brush the hair so as to maintain the natural effect. Use the diffuser for permed or curly hair. The recommended speed to use with the diffuser is 'I'.

Deactivation of the Appliance

Press the function/ speed selector to "0" position to deactivate the appliance after use.

Hanging Loop

Your appliance is equipped with a hanging loop on the back in order for you to hang the appliance for easier storage.

Useful Tips

- Dry your hair thoroughly with a towel to remove water from it.
- Set the hair dryer, to the highest speed/ temperature and dry your hair without the concentrator. Do not hold the hair dryer at the same spot for long in order to avoid overheating/ burning your hair.
- When your hair is almost dry, lower the speed and temperature. Use a brush, to give your hair the desired styling.
- To fix your styling, use the concentrator.

Care and Cleaning

- Always shut off the appliance, by pushing the function/ speed selector to the “0” position and disconnect the power cord from the supply mains before any cleaning or maintenance operations. To avoid the danger of burns, allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Make sure the air inlet and outlet, the concentrator and the main body of the appliance are clean. Protect the appliance from dust, dirt and fluff.
- From time to time remove dust and hair from the air inlet gill with a small brush.
- If you have long hair or use high amounts of styling products, clean the filter regularly i.e. at least once a month.
- Wipe the body of the appliance with a soft slightly damp cloth and then dry it with a soft dry cloth.

Warning: Do not wrap the power cord around the appliance. Always unwind the power cord completely before use. Avoid wrapping or winding the power cord in order to avoid possible damage.

CAUTION: If the appliance does not work properly, do not attempt to repair it by yourself. Turn the appliance off, remove the plug from the socket and do not use the appliance. Contact an authorized BENRUBI Service Center for examination, repair or replacement.

- Always remove the appliance plug from the socket after use and before cleaning, as well as when not in use.

CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquid. Keep the appliance dry at all times and away from moisture.

- Do not use sharp or abrasive cleaning agents which could harm the appliance.
- Allow the appliance to cool down completely and store it in a dry place far from the reach of children.

Technical Features

Model: DW-1703

Voltage: 220-240V~50/60Hz

Rated input: 2000-2400W

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi – Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



