



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: customercare@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: customercare@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι στικ 14,8V G7

Handheld stick Vacuum Cleaner 14.8 V G7

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-11

EN.....Pages 12-21

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:
 - Τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα
 - Την απορρόφηση:
 - μικρών ζωντανών οργανισμών.
 - βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών
 - υγρών χημικών ουσιών (π.χ. διαλύτες, διαβρωτικά υγρά, απορρυπαντικά κλπ.)
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων
 - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη

χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο ή σε βρεγμένες επιφάνειες.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή, το φορτιστή ή μέρη της συσκευής σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το φορτιστή ή μέρη της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο, το φορτιστή ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κινούμενα μέρη, υφάσματα (π.χ. κουρτίνες κτλ).
- Κρατήστε το στόμιο, τους αεραγωγούς ή το ρύγχος μακριά από το πρόσωπο (μαλλιά, αυτιά κτλ) και το σώμα.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σκουπίζετε σκαλιά.
- Για βέλτιστο αποτέλεσμα διατηρείτε τη συσκευή και το φίλτρο πάντα καθαρά. Φροντίστε να αντικαθιστάτε το φίλτρο σε περίπτωση φθοράς.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματά της είναι φρακαρισμένο.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή, χωρίς σκόνες, τρίχες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φορτίζετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Το στόμιο απορρόφησης και αεραγωγοί θα πρέπει να είναι πάντα ελεύθεροι και χωρίς κανένα εμπόδιο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το στόμιο απορρόφησης ή οι έξοδοι εξαερισμού είναι καλυμμένοι. Απομακρύνετε σκόνες, χνούδια, τρίχες ή άλλα υλικά που μπορεί να

εμποδίσουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη της συσκευής φράξει, απενεργοποιήστε την αμέσως και καθαρίστε την καλά, πριν την θέσετε σε λειτουργία.

- Πριν ξεκινήσετε να σκουπίζετε, αφαιρέστε από το πάτωμα τα μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να καταστραφεί το φίλτρο.

- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο στις εξόδους εξαερισμού του φίλτρου και της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το φορτιστή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.

- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.

- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.


- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής



1. Αποσπώμενη μπαταρία
2. Πλήκτρο αφαίρεσης μπαταρίας
3. Σώμα συσκευής
4. Πίνακας ελέγχου
5. Αποσπώμενος κάδος
6. Έξοδος αέρα
7. Καπάκι κάδου
8. Πλήκτρο αφαίρεσης κάδου
9. Πλήκτρο αδειάσματος κάδου
10. Αποσπώμενο μεταλλικό φίλτρο
11. Αποσπώμενο φίλτρο HEPA
12. Φορτιστής
13. Βάση φόρτισης/αποθήκευσης
14. Ακροφύσιο 2 σε 1
15. Βούρτσα επίπλων
16. Υποδοχή φορτιστή
17. Πέλμα
18. Σωλήνας (2τμχ)
19. Αντάπτορας σωλήνα

Πίνακας ελέγχου




20. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας/φόρτισης
21. Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου
22. Ένδειξη λειτουργίας MAX
23. Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας
24. Πλήκτρο λειτουργίας
25. Ένδειξη λειτουργίας ECO

Φόρτιση της Συσκευής


Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης (13) σε οριζόντια θέση σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Φόρτιση απευθείας με τη μπαταρία

1. Αφαιρέστε τη μπαταρία (1) από το σώμα της συσκευής πιέζοντας τα πλήκτρα αφαίρεσης μπαταρίας (2) και τραβώντας προς τα έξω.
2. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή της μπαταρίας και φορτίστε.



Φόρτιση στη βάση φόρτισης



1. Τοποθετήστε το σκουπάκι στη βάση φόρτισης (13).
2. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή (12) στην υποδοχή του φορτιστή (16) στη βάση.
3. Τοποθετήστε τον φορτιστή στην πρίζα.

4. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/φόρτισης (20) θα αναβοσβήνει και θα φαίνεται το ποσοστό ισχύος της μπαταρίας.

5. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/φόρτισης (20) παραμένει αναμμένη και η ένδειξη θα δείχνει "100". Μετά από λίγο, η ένδειξη θα σβήσει.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή δε λειτουργεί όταν είναι στη διαδικασία φόρτισης.
- Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας είναι περίπου 5 ώρες.

Σημείωση: Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς να φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.

• Η αυτονομία της συσκευής με πλήρως φορτισμένη μπαταρία με την προϋπόθεση ότι τα φίλτρα είναι καθαρά είναι:

- Λειτουργία ECO: περίπου 45±5 λεπτά.

- Λειτουργία MAX: περίπου 20±5 λεπτά.

Σημείωση: Οι παραπάνω χρόνοι είναι ανάλογοι με την ποσότητα σκόνης και σκουπιδιών.

• Για να εξασφαλίσετε ότι το σκουπάκι σας είναι πάντοτε έτοιμο για χρήση, θα πρέπει να παραμένει στη βάση φόρτισης στην πρίζα όταν δε χρησιμοποιείται.

• Ο φορτιστής είναι πιθανό να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

• Πάντα φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Προσοχή: Μην φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 37°C και μικρότερες από 0°C.

Χρήση της Συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα φίλτρα είναι τοποθετημένα σωστά πριν τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης (13).


2. Τοποθετήστε το εξάρτημα (14, 26 ή 18) της επιλογής σας.

3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (24). Η συσκευή θα ξεκινήσει στη λειτουργία ECO και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/φόρτισης (20) θα ανάψει.

4. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας (23) για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ECO ή MAX. Οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν.

5. Όταν ολοκληρώσετε το σκούπισμα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (24). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/φόρτισης (20) θα σβήσει.

Μετά από κάθε χρήση συνιστάται να αδειάζετε τον κάδο από τα σκουπίδια. Πιέστε το πλήκτρο αδειάσματος κάδου (9). Το καπάκι του κάδου θα ανοίξει (7).



Σημείωση:

• Όταν ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/φόρτισης αρχίσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η μπαταρία εξασθενεί και ότι η συσκευή χρειάζεται φόρτιση (βλ. παράγραφο "Φόρτιση της συσκευής").

Χρήση Εξαρτημάτων


Ακροφύσιο 2 σε 1

- Για απορρόφηση σκόνης/βρωμιάς σε γωνίες, χαραμάδες ή σε σημεία που είναι δύσκολα να τα προσεγγίσετε. Για να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι, ξεδιπλώστε το και κουμπώστε στην άκρη του ακροφύσιου (14).

Βούρτσα επίπλων

- Για απορρόφηση σκόνης σε καναπέδες, στρώματα κτλ τοποθετήστε τη βούρτσα επίπλων (15).

Σωλήνας με πέλμα




1. Τοποθετήστε τον έναν σωλήνα μέσα στον άλλον.
 2. Τοποθετήστε τον αντάπτορα (19) στο φαρδύ άνοιγμα του σωλήνα (18) και το πέλμα (17) στο άλλο άνοιγμα.
 3. Τοποθετήστε τον σωλήνα στην υποδοχή της συσκευής.
- Σημείωση:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ένα κομμάτι του σωλήνα.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Αδειάζετε & καθαρίζετε τα φίλτρα και το δοχείο συλλογής σκόνης μετά από κάθε χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε από τα μέρη της συσκευής και τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.



1. Αφαιρέστε τον κάδο (5) πιέζοντας το πλήκτρο αφαίρεσης κάδου (8).

2. Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο (10) και το φίλτρο HEPA (11) στρέφοντας αριστερόστροφα στη θέση  και καθαρίστε όπως αναφέρεται παρακάτω.
3. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό και πριν την αποθήκευση, συναρμολογήστε τη συσκευή.

Σώμα συσκευής (μοτέρ):

Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα νωπό και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

Κάδος, μεταλλικό φίλτρο & φίλτρο HEPA

1. Αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου και τινάξτε το φίλτρο σε μία σακούλα.
2. Τα φίλτρα και τον κάδο μπορείτε να τα πλύνετε με χλιαρό νερό (χωρίς απορρυπαντικό). Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει πολύ καλά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι στικ 14.8V G7 IZZY

Τάση/Συχνότητα: 100-240V ~ 50/60 Hz

Ισχύς μοτέρ: 200W

Ισχύς μπαταρίας: 14.8V, 2200mAh

Μπαταρία: Li-ion battery

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: customercare@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.


- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **The device is not suitable for:**
 - Use in humans or animals
 - Absorption:
 - small living organisms.
 - harmful to health, sharp objects, hot or incandescent materials
 - liquid chemicals (eg solvents, corrosive liquids, detergents, etc.)
 - flammable or explosive materials and gases
 - ash, smoke from chimneys and central heating
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors or on wet surfaces.
- Do not store the appliance outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.

- Do not operate or place the device, the charger or parts of the appliance in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance, the charger or parts of the appliance in water or any other liquid.
- Never leave the appliance, the cable, the charger or plug get wet. If the device gets wet, immediately remove the power cord from the power outlet and do not put your hands in the water. Never operate the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBE repair centers.
- Do not use the appliance without the filter. Before using the appliance, make sure it is correctly positioned in its place.
- Do not place the appliance near moving parts, fabrics (eg curtains, etc.) during operation.
- Keep all the parts of the body, the fingers, hair and the loose clothing, away from the openings and moving parts of the appliance.
- Pay extra attention when using the vacuum cleaner for cleaning stairs.
- For best results, always keep the device and filter clean. Be sure to replace the filter in case of damage.
- Do not place any object in the openings of the appliance. Never use the appliance if any of its openings are blocked.
- Keep the appliance clean, free of dust, hair or anything else that could reduce airflow.
- Do not use or charge the device outdoors.
- Ensure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Do not place the appliance near heat sources.
- Do not use strong or abrasive products for the cleaning of the appliance.
- The suction port and air vents should always be free and without any obstruction. Do not use the appliance if the suction port or exhaust vents are covered. Remove dust, fluff, hairs or other materials that can prevent proper air circulation. If any of the parts of the appliance clogs, turn it off immediately and clean it thoroughly before you put it into operation.
- Before start using the vacuum cleaner, remove large or sharp objects from the floor in order to prevent the filter from being damaged.
- Before start using the vacuum cleaner, remove large or sharp objects from the floor in order to prevent the filter from being damaged.
- If you are not using the device for a long time, always disconnect the charger from the wall outlet.
- Do not touch the device or charger with wet hands.
- Do not use an extension power cord.

- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the device has been damaged, do not use the device and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The device conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance



1. Detachable battery
2. Battery removal button
3. Body
4. Control panel
5. Detachable container
6. Air outlet
7. Container lid
8. Container removal button
9. Container emptying button
10. Removable metal filter
11. Removable HEPA filter
12. Charger
13. Charging/storage base
14. 2-in-1 nozzle
15. Sofa brush
16. Charger socket
17. Brush
18. Tube (2pcs)
19. Tube adapter

Control panel




20. Battery power/charging indication
21. Blocked filter indication
22. MAX mode indication
23. Speed adjustment button
24. Power button
25. ECO mode indication

Charging the Appliance


Place the charging base (13) in a horizontal position on a flat and level surface.

Charging the battery directly

1. Remove the battery (1) from the body of the device by pressing the battery removal buttons (2) and pulling outwards.
2. Insert the charger plug into the battery socket and charge.



Charging on the charging base



1. Place the vacuum cleaner on the charging base (13).
2. Insert the charger plug (12) into the charger socket (16) on the base.
3. Plug the charger into a power outlet.

4. The power/charging indication (20) will flash and the battery power level will be displayed.
5. When the device is fully charged, the power/charging indication (20) will remain on and the display will show "100". After a while the indicator will turn off.

Notes:

- The appliance does not work when it is in the charging process.
- The time required for the battery charge is approximately 5 hours.

Note: Do not leave the device uncharged for a long time, as the battery may be damaged.

- The appliance autonomy with a fully charged battery provided that the filters are clean is:
 - ECO mode: approximately 45±5 minutes.
 - MAX mode: approximately 20±5 minutes.

Note: *The above times are proportional to the amount of dust and debris.*

- To ensure that the appliance is always ready for use, it must remain in the charging base when not in use.
- The charger is likely to become warm during charging. This is normal.
- Always charge the appliance indoors.


Caution: Do not charge the device's battery at temperatures above 37°C and below 0°C.

Using the Appliance

- Ensure that the container and the filters are correctly positioned before using the appliance.
- Make sure the appliance is switched off before installing or removing any accessory.

1. Remove the appliance from the charging base (13).
2. Insert the accessory (14, 26 or 18) of your choice.
3. Press the power button (24). The appliance will start in ECO mode and the power/charging indication (20) will turn on.
4. Press the speed adjustment button (23) successively to select ECO or MAX speed. The corresponding indications will turn on.
5. When you have finished sweeping, press the power button (24). The power/charging indication (20) will turn off.

After each use it is recommended to empty the container. Press the container emptying button (9). The container lid will open (7).



Note:

- When the power/charge indicator light flashes, it indicates that the battery is weak and the appliance needs charging (see section "Charging the appliance").

Using the Accessories


2 in 1 nozzle

- It is recommended to use the nozzle (14) for dust/dirt absorption at corners, grooves or in places difficult to reach. To use the brush, unfold it and clip it onto the end of the nozzle.

Sofa brush

- To absorb dust on sofas, mattresses, etc., place the sofa brush (15).

Tube with brush




1. Place one tube inside the other.
2. Place the adapter (19) in the wide opening of the tube (18) and the brush (17) in the other opening.
3. Place the tube in the appliance socket.

Note: You can use only one piece of the tube.

Maintenance and Cleaning

Empty and clean the filter and the container after each use.

- Make sure the appliance is switched off before cleaning.
- Do not place any parts of the appliance and accessories in the dishwasher.



1. Remove the container (5) by pressing dust container release button (8).
2. Remove the metal filter (10) and the HEPA filter (11) by turning counterclockwise to unlock 

position and clean the parts of the appliance as shown below.

3. When you finish cleaning and before storing, reassemble the appliance.

Body:

Clean the surface with a wet and soft cloth. Never use hard, abrasive or abrasive detergents or solvent liquids to clean the appliance.

Container, metal filter holder, HEPA Filter:

1. Empty the contents of the dust/liquid container and shake the filter in a bag.
2. Clean the filters and the container with warm water (no detergent). Make sure they are dry thoroughly before placing them on the appliance.

Technical Characteristics

Model: Rechargeable stick vacuum cleaner 14.8V G7 IZZY

Rated Voltage/Frequency: 100-240V ~ 50/60 Hz

Motor power: 200W

Battery power: 14.8V, 2200mAh

Battery: Li-ion battery

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: customercare@benrubi.gr



